



APARATO PARA ENSANCCCHAR, REDUCIR Y DOBLAR ANILLOS DURSTON

MODO DE EMPLEO



2-9615-0-0

Para agrandar el anillo

Asegúrese de que la palanca esté en posición vertical. Coloque el anillo en el eje cónico. No empuje el anillo con la mano. Mueva lentamente la palanca hacia arriba y hacia abajo girando el anillo a medida que avanza. Después de varios golpes, gire el anillo y repita el ejercicio para que ambos lados del anillo se estiren uniformemente.

Para reducir el tamaño del anillo

Asegúrese de que la palanca esté en posición vertical. Coloque el anillo en un dado que sea más pequeño que el diámetro del anillo. Aproximadamente el 20-25% del anillo debe sobresalir por encima de la superficie. Gire la placa de la matriz hasta que esté bajo el punzón. Mueva lentamente el mango hacia atrás y hacia adelante hasta que el anillo esté al ras con la parte superior apagada. Ahora voltee el anillo y repita el ejercicio.