

# GUÍA RÁPIDA DE USO

## Analizador de Oro y Platino AuRACLE – GEMORO

1. Preparación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie la punta de la sonda con papel seco</li><li>• Verifique la batería</li><li>• Disponga de una pieza de oro amarillo 18K para calibrar</li></ul>
2. Calibración rápida	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Encienda el analizador</li><li>2. Espere ~3 segundos</li><li>3. Lime ligeramente el oro 18K</li><li>4. Coloque la sonda sobre el área limada</li><li>5. Espere confirmación en los LED</li></ol>
3. Realizar una prueba	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lime ligeramente la joya</li><li>2. Limpie residuos</li><li>3. Coloque la sonda sobre el área limada</li><li>4. Observe el resultado en los LED</li></ol>
4. Interpretación básica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resultado coincide con el sello → probable autenticidad</li><li>• Resultado diferente al sello → pieza sospechosa</li><li>• Resultado NA → no es oro</li></ul>
5. Reglas importantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siempre lime la pieza antes de probar</li><li>• No pruebe solo cierres</li><li>• Limpie la lima después de cada prueba</li><li>• No lime sobre la placa del equipo</li></ul>
6. Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie la punta de fieltro regularmente</li><li>• Elimine limaduras o cristales de sal</li><li>• No use agua ni químicos</li><li>• Coloque siempre la tapa protectora</li></ul>
Consejo profesional	El analizador mide SOLO la superficie del metal. Si una pieza chapada no se lima previamente, puede dar una lectura falsa.

Coloque esta guía junto al equipo para referencia rápida del personal.